# maxell

USBモバイル充電器 mobile BATTERY 5000

MPC-RAC5000

rev 0

## 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうご ざいました。ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお 読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保 証書も兼ねていますので、大切に保管してください。 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照し てください。

# 梱包品の確認

充電用ケーブル (約20cm)×1



1枚(本書)

## ■ はじめに

## 取扱説明書をお読みになるにあたって

- ●この取扱説明書については、将来予告なしに変更すること があります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更する ことがあります。
- ●この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作してお りますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの 点がありましたら、この取扱説明書に記載されている当社 「お客様ご相談センター」までご連絡ください。
- ●この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、 個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお 断りします。

## 免責事項(保証内容については保証書をご参照ください)

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故 意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による 損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- ●保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の 外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ●この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じ た損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損 害に関して、当社は一切責任を負いません。

本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機 器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必 要とする設備、機器での使用は意図されておりません。 これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製 品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、 当社は一切責任を負いません。

# 2 安全上のご注意


安全にご使用いただくために必ずお守りください。

「誤った取り扱いをすると人が死亡または重 ↑ 危険 傷\*¹を負うことがあり、かつ、その度合いが高 いこと「を示します。

▲警告 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。

「誤った取り扱いをすると人が傷害\*2を負う可能 ↑注意 性または物的損害\*3が発生する可能性があるこ

- \*1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感雷、骨折、中毒などで後遺症が 残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示し ます。
- \*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けがやけど・感 電を示します。
- \*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害 を指します。



# **介危険**

### 入力と出力を逆に接続しない

発熱、発火、液もれ、破裂、けがの原因となります。

をコンセントから抜く)

## 電源は指定されたAC電源(100~240V)以外から取らない

充電するときは、必ず指定されたAC電源を使用して ください。指定された以外のAC電源または船舶など の直流(DC)電源を使用すると、発熱、発火、故障、感 雷、ケガの原因となります。

### ACプラグを破損させない

ACプラグを破損して使用すると、発熱、発火、故障、 感電、ケガの原因となります。



### ACプラグは根元まで確実に挿し込む

挿し込みが不十分なまま使用すると、感電やホコリの堆 積による火災の原因となります。

### ゆるみのあるコンセントは使用しない

ACプラグを挿し込んだ時、ゆるみのあるコンセントは 使用しないでください。火災、感雷の原因となります。 使用しないでください。火災、感電の原因となります。

### 分解・改造をしない

発熱、発火、破裂、液もれ、故障の原因となります。



### 水に濡らさない

水、海水、ジュースなどの液体が入ると、発熱、感電、故 障の原因となります。



### 端子をショートさせない

金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや 保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因 となります。



火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎 | 天下の車内など高温になる場所に置かないでくださ い。変形、故障、やけどの原因となります。

### 火の中に入れない

火中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発 火、破裂、液もれの原因となります。



### もれた液にさわらない

本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こす らずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受け てください。失明などの原因となります

# ↑ 警告

保管、使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場 合は使用しない

発火、破裂、液もれ、けがの原因となります。



本製品内部の液が、皮膚や衣類に付着したときは、すぐにき れいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす原因となります。



### 記載の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電 を中止する

液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。



### お風呂などの湿気が多い場所では使用しない

発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。

引火、爆発のおそれがある場所では使用しない

発熱、発煙、発火の原因となります。

発熱、感電、故障の原因となります。

発熱、感電、故障の原因となります。

乳幼児の手の届かない所で使用・保管する

本体に金属などを差し込まない

雷やけがの原因となります。

感電やけがの原因となります。

0~40℃の範囲内で充雷する

故障の原因となります。

6ヶ月に1度、充電する

爆発や火災の原因となります。

濡れた手で使用しない

踏みつけたり落下させるなど強い衝撃を与えない

変形して、液もれ、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。

可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない

小児が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教える

使用中も安全に使用しているかご確認ください。感

▲ 注意

落下しやすい場所、磁気やほこりの多い場所に置かない

けが、発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。

この範囲外の温度での充電は、液もれ、発熱、破裂、

完全放電すると充電できなくなる場合があります。

発熱、感電、故障の原因となります。

んだりしない



0

## お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、その 他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場 合には、本書記載内容に基づき、当社にて無料交換 いたしますので、お買い上げの販売店または当社 「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

無料保証規定

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料とな ります。
- イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または 改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ. お買い上げ後の不適切な取扱い(例えば落 下)、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- 八、火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変な らびに公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)や異 常電圧、その他の外部要因による故障または 損傷。
- 二. 業務用としての使用(車両、船舶等への備品 としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使 用された場合(展示品等を含む)の故障または 損傷。
- ホ. 本書および購入証明書(レシート等)の提示がな い場合。
- へ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名、販売店印の記入がない場合、あるいは字 句を書き換えられた場合。
- ト. 部品の交換・仕様変更など。
- チ. オークション、リサイクルショップ等で購入され た中古品など。
- 2. 保証期間内でも商品を送付されたときの送料は お客様の負担となります。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご 相談ください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように 大切に保管してください。



「充電用ケーブル」※充雷専用です。通信はできません。



### ·充電中のLED表示

容量	0~40%	40~80%	80~100%	100%
LED 表示状態	赤点滅	橙点滅	緑点滅	緑点灯

### ・辞号確認 / 中力中のLEDませ

ノスーニャエロい	my 1 vy cco way			
容量	0~10%	10~40%	40~70%	70~100%
LED 表示状態	赤点滅	赤点灯	橙 点灯	緑 点灯

※充電中(AC電源接続中)は、電源ボタンは無効です。 ※ケーブルを接続しない状態で電源ボタンを長押しする と電池残量に応じてLEDが約5秒間点灯します。

# 4 使いかた

## 本製品を充電する(購入後は充電してからご使用ください)

·本製品のACプラグを確実に90°に起こしてACコンセン トに挿し込みます。充電中は電池容量に応じてLEDが点 滅します。





・満充電になると、LEDが緑点灯しますので、ACコンセン トから抜いて充電を終了してください。

### 充電時間の目安:約6時間

※本製品は、コンセントに挿したままスマートフォン 等への充電はできません。

## (ご注意)

●ACプラグの向きをよく確認してから差し込ん でください。また、ACプラグを差し込んだ状態で 本製品をひねらないでください。プラグが破損す る原因となります。●記載の時間が経過しても充 電が完了しない場合は、充電を中止してくださ ●本製品を長期間使用しない場合でも、6ヶ 月に1度、充電を行ってください。自己放電により 完全放電すると充電できない場合があります。

### スマートフォンを充電する

(必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください)

・何も接続しない状態で電源ボタンを長押しすると電池残 量に応じてLEDが約5秒間点灯します。赤点滅の場合、 または、点灯しない場合は雷池残量がありませんので、 「本製品を充電する」に従って充電してください。

・付属の充電用ケーブルを使って、出力端子をスマート フォンと接続すると、LFDが点灯し、充電が開始されま す。充電が開始されない場合は、電源ボタンを長押しす ると、充電が開始されます。

・充電の状態は、接続した機器の充電表示でご確認くださ い。満充電になると充電が自動停止し、LEDが消灯しま す。途中で充電を中止したい場合は、再度電源ボタンを 押して充電を停止し、ケーブルを抜いてください。(接続 した機器によって、充電が100%になる前に充電が自動 停止したり、100%になってもLEDが消灯しない場合が あります。)



※最新の対応機種など詳しい情報は、当社ホームページ でご確認ください。

## (ご注意)

●本製品はDC5V/最大2Aの出力が可能です。 接続した機器の充電電流が定格を超えるときは 保護回路が作動し充電できない場合があります。 また、充電電流が0.1A以下の場合、自動停止機能 充電できません。●パソコン側と通信を 行う仕様の機器の場合、充電できない場合があり ます。●機器のバッテリー残量がOのとき、また は、スマートフォン以外の機器を充雷するときは 起動に時間がかかる場合や充電できない場合が あります。●万一、本製品の使用中に機器のメモ リー内容が消去されても、当社では保証は致しま せん。

# **5** お手入れのしかた

本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らか い乾いた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アル コール等は使わないでください。

## **6**トラブルシューティング(故障かな?と思ったら)

下記「対処の方法 |で解決しない場合は、お買い上げの販 売店、または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わ せください。

現 象	原 因	対処の方法	
	コンセントにしっかり 挿さっていない	再度コンセントにしっか り挿し込んでください	
本製品充電時 にLEDが点灯	環境温度が使用温度 範囲を超えている	使用温度範囲内で充電 する	
しない または、 充電時間が長い	残量ゼロの状態で、 長期間放置し、電池 が完全放電した		
筐体が あたたかい	充放電中および 充放電直後はあた たかくなりますが、 異常ではありません	しばらくおいてから 使用する	
電源ボタンを 押したときLED が点灯しない	電池残量がない、 あるいは、過電流保 護回路が作動した	充電する	
機器が充電できない	接続したケーブル・ 端子が違っている	付属のケーブルを使 用する 機器の入力端子形状 を確認する	

### 現象 原因 対処の方法 端子の接続が不十分接続を確認する 機器が 動画を再生するなど、機器の電源をOFFに 充電できない 機器を使用しながら して充電する 充電している 電池の残量が少ない 充電する 放雷時間が 完全充電しても放電 雷池が寿命になっ 短い 時間が極端に短くなっ いる た場合は、寿命です

## 7 仕様

外形寸法:約60×79×33mm(突起部を除く) 入力雷圧/雷流: AC100~240V(50~60Hz) /最大0.25A

出力電圧/電流:DC5V/最大2A

本体質量:約190g 使用温度:0~40℃

充雷用ケーブル長:約20cm

内蔵電池: リチウムイオン電池3.7V/5000mAh (18.5Wh)



## ご使用後は、家庭ゴミとして捨てず、 リサイクル協力店へ で使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利

用しますので、入出力端子をテープなどで寒ぎ、 最寄りの充電式電池リサイクル協力店にご持参 Li-ion ください。または、設置してある「充電式電池 リサイクルBOX」に入れてください。

# 8 保証とアフターサービス

## ■保証書

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確 かめて販売店からお受け取りください。 また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してくださ い。保証期間はお買い上げ日から6ヵ月間です。

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問 い合わせください。

日立マクセル株式会社 | お客様ご相談センター ₹102-8521 TEL.(03)5213-3524 東京都千代田区飯田橋2-18-2 FAX.(03)3515-8261

http://www.maxell.co.ip